発信者番号の通知と表示

発信者番号通知とは、相手先にこちらの電話番号（契約者回線番号、追加番号）を通知する機能です。

■ 通知される電話番号

IP電話で発信した場合は、IP電話番号が通知されます。加入電話で発信した場合は、加入電話番号が通知されます。

■ 電話番号の通知のされかた

発信者番号を通知するかどうかは、加入電話、IP電話へ発信する場合でそれぞれ以下のような条件になります。

1. 加入電話へ発信する場合

● 加入電話回線ご契約時の内容

加入電話回線のご契約時に「通常通知（通話ごと非通知）」、「通常非通知（回線ごと非通知）」のどちらかを選択していただきます。

● 発信時のダイヤル操作

相手先の電話番号の前に「184」（通知しない）または「186」（通知する）を付けて、通知するかどうかを指定します。

契約	ダイヤル操作		
	相手番号（通常の操作）	184+相手番号	186+相手番号
通常通知（通話ごと非通知）	○	×	○
通常非通知（回線ごと非通知）	×	×	○

○：通知する　　×：通知しない

2. IP電話へ発信する場合

● IP電話の発信時番号通知設定

IP電話の発信時番号通知設定は、非通知／通知の設定の選択ができます。デフォルトでは「通知」の設定となっています。（詳細取扱説明書「サービス設定」を参照してください。）

● 発信時のダイヤル操作

相手先の電話番号の前に「184」（通知しない）または「186」（通知する）を付けて、通知するかどうかを指定します。

発信者番号通知設定	ダイヤル操作		
	相手番号（通常の操作）	184+相手番号	186+相手番号
通知	○	×	○
非通知	×	×	○

○：通知する　　×：通知しない

お知らせ

● IP電話へ発信して、ダイヤルした番号がIP電話サービスの対象外で自動的に加入電話へ再発信する場合は、加入電話回線のご契約の通常通知、または通常非通知の条件で発信となります。

サービス設定

サービス設定に関するデータを変更することができます。

1 サブメニューの「サービス設定」をクリックすると現在のデータ内容が表示される

サービス設定　ヘルプ?

市外局番
加入電話回線種別　自動
利用中電話サービス
ナンバーディスプレイ　なし
キャッチホン　なし
IP電話サービス
IP電話サービス　無効
発信時番号通知　通知
割込音　あり
IP電話 着信拒否電話番号
追加　変更　削除
着信拒否電話番号
確認

2 各項目を設定する

項　目	内　容	初期値
市外局番	市外局番を入力してください。	なし
加入電話回線種別	プルダウンメニューから加入電話回線の契約（DP/PB）と電話機の設定をしてください。 設定範囲： DP/PB/自動	自動
<利用中電話サービス>		
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ対応電話機またはファクスと接続する場合は「あり」を選択してください。 設定範囲：なし/あり ※加入電話回線経由でご利用される場合は当社のナンバー・ディスプレイサービスへの契約が必要です。	なし
キャッチホン	当社のキャッチホンに契約している場合はプルダウンメニューから「あり」を選択してください。 設定範囲：なし/あり	なし
<IP電話サービス>		
IP電話サービス	プルダウンメニューからIP電話サービスの無効/有効を設定します。 設定範囲：無効/有効 ※「IP電話設定」を実施すると自動的に「有効」になります。	無効
発信時番号通知	プルダウンメニューから発信時番号通知の通知／非通知を設定します。 設定範囲：非通知／通知	通知
割込音	当社の「キャッチホン」サービスに契約されていないお客様でお話し中にかかってきた電話をご利用のない場合は「なし」を選択してください。 注）「キャッチホン」を「あり」と選択した場合は「割込音」の選択はできません。 設定範囲：あり/なし	あり
IP電話着信拒否電話番号	IP電話着信拒否をしたい電話番号を登録します。	なし

3 着信拒否リストを設定する

（1）IP電話からの着信について、特定の相手先からの着信を拒否したい場合に設定します。30番号まで登録できます。

（2）追加方法

①各項目を設定します。

項　目	内　容	初期値
IP電話着信拒否電話番号	IP電話からの着信拒否を行う相手先電話番号を設定します。 設定範囲：0123456789 #＊（48桁以内） 初期値：なし	なし

（次ページに続く）

5 詳細設定方法